



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy ép của Midimori, xin vui lòng đọc tất cả các nội dung của hướng dẫn trước khi sử dụng máy.

NỘI DUNG

1. Cân nhắc sự an toàn

2

2. Các bộ phận của máy

3

3. Lắp đặt máy

4-5

4. Chú ý an toàn sử dụng

6

(1)

CHÚ Ý AN TOÀN



Không để máy làm việc liên tục quá 20 phút, nó sẽ gây quá nhiệt và hỏng động cơ.
Nên cần để máy nghỉ 5 phút rồi hoạt động tiếp



Trong khi máy đang hoạt động, không để bất cứ vật kim loại hoặc chất liệu khác trước cửa nước ép thoát ra. Nó sẽ làm hư hỏng các bộ phận bên trong.



Xin hãy chọn công cụ đẩy, nhồi theo máy, nó không được thay thế bằng vật khác vì sẽ làm hư hỏng các bộ phận khác.



Máy này không dùng các loại trái cây cứng để làm nước ép. (vd: dừa...)

(6)


CÁCH LẮP ĐẶT MÁY



Đặt tất cả các bộ phận vào phần trên thân máy chính.

1. Khóa các bộ phận vào phần thân máy chính, nhấn và khóa cho cốc vào phần thân chính.

2. Xoay theo chiều kim đồng hồ, làm sao cho dấu trên các khớp với kí hiệu trên thân máy.



3. Kéo thẳng tay hợp, nhấn và kéo phần tách lên.



1. Giống như ánh hồn gắn nó vào và điều chỉnh khớp.

2. Để khớp nó vào xoay nắp che theo chiều kim đồng hồ.

CHÚ Ý AN TOÀN SỬ DỤNG

- Vui lòng không đưa tay / thìa / đũa vào miệng máy.
- Đảm bảo rằng ổ cắm điện / nguồn điện vẫn tốt trước khi sử dụng sản phẩm.

- Vui lòng liên hệ với người bảo trì chuyên nghiệp nếu có vấn đề về điện.
- Không cho phép tháo thân máy và tự sửa chữa các bộ phận của máy khi chưa được hướng dẫn từ nhân viên kỹ thuật.
- Nguồn điện phải đặt đến khu vực an toàn và đảm bảo trẻ em không thể chạm vào khu vực đó, vui lòng ngắt nguồn điện sau khi dừng máy.
- Làm sạch bụi và hoặc các vật lạ khác trên các bộ phận điện trước khi sử dụng.

- Không di chuyển máy khi máy đang hoạt động.
- Không kết nối nguồn điện nếu nhà bạn chứa đầy khí dễ cháy.

- Không tháo bát ký bộ phận nào nếu máy đang hoạt động.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để ngắt nguồn điện.
- Xin vui lòng sử dụng điện áp AC 220V / 50Hz.

- Không cho thực phẩm cứng vào máy, nếu có ngũ cốc phải ngâm nhiều giờ.

- Để tránh làm hỏng thân máy hoặc cháy động cơ, khi bạn làm sạch thân máy, vui lòng không để phần nước vào bên trong máy.

- Nếu xảy ra bất kỳ tiếng ồn nào / mùi đặc biệt / nhiệt độ cao, vui lòng cắt điện ngay lập tức sau đó gửi lại cho cửa hàng để sửa chữa.
- Vui lòng không đặt bất kỳ vật nặng nào lên phích cắm hoặc đường dây điện.

- Không được kéo dây buộc chặt vào dây nguồn.
- Máy không để bị rung hoặc rơi quá mạnh.


- Vui lòng cắt nguồn nếu máy không hoạt động.
- Không chạy không máy khi không có nguyên liệu.

Các bộ phận xoay


Thân chính máy

(5)

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY



(3)



bàn chải vệ sinh

(4)

CÁCH LẮP ĐẶT MÁY

Phương pháp

Đặt Lưới lọc mịn vào trong Bàn chải quay



Bàn chải quay

Lắp ráp Bàn chải quay/Lưới lọc mịn vào Cối ép



Bàn chải quay

Cối ép

Đặt Óc xoắn ép vào giữa Cối ép



Óc xoắn ép

Đặt Óc xoắn ép vào giữa Cối ép, bên trong Lưới lọc mịn

(2)